



Version 16.2.2016/KH
Erstatter: 25.2.2015/LAS & 22.1.2015

Overfladebehandling & vedligehold af udvendigt træværk.

Det er ikke altid nødvendigt at overfladebehandle sit træværk, og især ikke hvis det er trykimprægneret – men vi anbefaler det generelt.

Overfladebehandlingen har to vigtige formål: Den beskytter træ, som i sig selv ikke er modstandsdygtigt mod vejrliget, og det bidrager til træfacadens samlede arkitektoniske udtryk.

Træet kan generelt overfladebehandles, når fugtindholdet er under 18 %.*

Behandlingen på "ikke trykimprægneret træ" startes med en vandig grunder indeholdende fungicider.

Derefter overfladebehandles med træolie eller træbeskyttelse – Husk altid at vælge et produkt, der egner sig til træsorten, da behandlingen ellers kan give et uønsket resultat.

Til overfladebehandling kan vi anbefale ét af følgende:

Oliebehandling.

Fordel: Bevarer træets naturlige glød og hæmmer angreb af skimmel og blåsplint.

Ulempe: Kræver oftere genbehandling.

a) Lodrette flader, f.eks. facader

Inden montering behandles træet på alle 4 sider. Først med Fungicid, dernæst olie. Olien påføres til træet er mættet og overskydende olie fjernes. Efter montering behandles træet 1 gang yderligere for at sikre, at træet er fuldt mættet. Brug altid pigmenterede olier.

b) Vandrette flader, f.eks. terrasser.

Brug altid en olie som er beregnet til vandrette flader. Olien påføres alle 4 sider og overskydende olie aftørres. Efter montering behandles træet 1 gang yderligere. Brug helst pigmenterede olier.

Træbeskyttelse

Fordel: Giver træet en dekorativ og vejrbestandig overflade. Beskytter mod solens UV stråler og hæmmer angreb af overfladeskimmel og blåsplint.

Ulempe: Farver træet en smule ved hver behandling, så træets oprindelige glød vil forsvinde, eks. ved Ceder.

a) Transparent træbeskyttelse

Inden montering behandles træet på alle 4 sider 1-2 gange. Efter montering behandles træet 1 -2 gange indtil en ensartet overflade er opnået. Brug altid pigmenterede produkter.

b) Heldækkende

Inden montering behandles træet på alle 4 sider 1-2 gange. Efter montering behandles træet 1 -2 gange indtil en ensartet overflade er opnået.

***Generelt for alle behandlinger: Følg altid malingproducentens anvisninger.**



Vedligeholdelse

Ubehandlet træ / Trykimprægneret træ / ThermoWood®

Når træ anvendes udendørs vil det med tiden få en smuk, sølvgrå patina.

På facader, som ikke udsættes for sol og vejrlig kan der over tid forekomme skimmeldannelse der kan resultere i et mere grå-sort udtryk. Hvis dette ikke ønskes, bør træet males. - Vær dog opmærksom på at, anvendes der lyse kulører kan det give anledning til gennemslag fra trykimprægneringsvæsken, i op til ca. et år efter imprægnering

Patineret af træet vil ikke fremstå helt ensartet, og dette skal betragtes som en del af det arkitektoniske udtryk.

Vedligehold sker gerne én gang om året, hvor træet ses efter.

Defekt træværk skiftes. Ligeledes efterses om der skal sømmes eller skrues efter.

Med fordel kan facaden renses med "algefjerner", "husrens", "facaderens" eller lignende renseprodukt, for at holde den pæn og ren, samt undgå begroning – og dertilhørende fugtophobning – der på lang sigt kan være skadelige for træværket.

Malebehandlet træ.

Vi anbefaler at træet efterses jævnligt og mindst 1 gang om året, gerne i foråret eller sensommer.

Eventuelle skader udbedres straks - Typisk vil syd, sydvestvendte facader kræve mere vedligeholdelse i form af maling eller oliering, end nord og østvendte facader, idet solen er hårdest på disse sider.

På øst- og nordvendte sider er der til gengæld en større bevoksning af alger og lignende, som bør afrensens inden det danne grobund for andre organismer.

Vedligehold og afrensning kan gøres med børste og vand iblandet "trærens" / "algefjerner" eller ved hjælp af dertil egnet "facaderens" som sprøjtes på og efterfølgende regner af – visse firmaer udfører dette arbejde professionelt og alternativt findes midlerne hos velassorterede byggemarkeder, grosister og lignende.

I særligt svære tilfælde – skal gøres med omtanke - kan en højtryksspuling af en facade eller terrasse være nødvendigt. Her er det vigtigt at der bruges en dyse / maskine som spreder strålen, og som kan stilles i tryk - og at trykkes indstilles så lavt som muligt, samt at der spules i en vinkel af ca. 30° på overfladen.

Vedligeholdelse.

- Løstsiddende maling fjernes med børste eller skraber.
- Overfladen rengøres og skylles med vand, hvorefter den får lov at tørre, typisk indtil træfugtigheden ligger mellem 12- og 18%. *
- Overfladen behandles med grunder/bekæmpelsesmiddel og top-lag iht. malingleverandørens anvisning for pågældende middel og træsort.

*Følg malingproducentens anvisninger.